

FICHA TÉCNICA

Con fotocelda
60Hz
Aplicación: Arbotante
Garantía por defecto de fábrica
2 años
Usar focos Saglite HW
No incluye lámpara

*Dimensiones:



Precauciones:

- * No usar la lámpara en combinación con temporizadores, reguladores (dimmers) o controladores de movimiento.
- * Solo debe usarse en lugares secos y no en temperaturas menores a -20 °C.
- * Su uso es solo para interiores, desconectar la fuente de alimentación antes de instalar o reemplazar la lámpara.
- * Vidrio frágil, al instalar o reemplazar la lámpara, sujetarlo del cuerpo del balastro, nunca sujetarla del tubo ya que este puede romperse, lo que puede generar riesgo de lesiones personales o choque eléctrico.